

SMOOV Mobility App

FR | Instructions d'utilisation





SOMMAIRE

1. BIENVENUE	19
Consignes de sécurité relatives à	
l'application mobile Mobility SMOOV	19
Mises à jour	19
Autorisations de l'application mobile	19
2. GÉNÉRALITÉS	20
Téléchargement de l'application	
mobile Mobility SMOOV	20
Réglage de la langue	20
Établissement de la connexion Bluetooth	20
Problèmes avec la connexion Bluetooth	20
3. TOUTES LES FONCTIONS EN DÉTAIL	21
Cockpit	21
Tour	22
Navigation	23
Réglages	24
	24
Réglages de l'application mobile	24
Réglages de l'application mobile Réglages du bloc d'entraînement	24
Réglages de l'application mobile Réglages du bloc d'entraînement et de l'unité de commande	24
Réglages de l'application mobile Réglages du bloc d'entraînement et de l'unité de commande Diagnostic	24 24 25
Réglages de l'application mobile Réglages du bloc d'entraînement et de l'unité de commande Diagnostic Informations	24 24 25 25
Réglages de l'application mobile Réglages du bloc d'entraînement et de l'unité de commande Diagnostic Informations Contact	24 24 25 25 25

1. Bienvenue

L'application mobile Mobility met à votre disposition une multitude de fonctions supplémentaires utiles pour votre SMOOV one. Vous pouvez augmenter votre mobilité et rendre encore plus confortable l'utilisation du SMOOV one. Cette notice a pour but de vous donner un aperçu des principales fonctions de l'application mobile Mobility SMOOV et de vous expliquer son utilisation.

Consignes de sécurité relatives à l'application mobile Mobility SMOOV

Avant la mise en service de l'application mobile Mobility SMOOV, lisez cette notice d'utilisation ainsi que la notice d'utilisation de votre SMOOV one, en particulier les consignes de sécurité et les avertissements sur les risques. Respectez impérativement ces consignes et avertissements lors de l'utilisation de l'application mobile Mobility SMOOV. Une utilisation non conforme représente un risque de blessures.

Respectez les lois et ordonnances nationales relatives à la conduite de fauteuils roulants.

Pour utiliser les fonctions payantes d'amélioration, il faut respecter, outre les consignes de sécurité générales, les indications suivantes :

- Lors de la conduite sur les voies, les chemins, les places et les sentiers publics, vous devez respecter la réglementation applicable dans votre pays.
- Lorsque vous utilisez la « Navigation », roulez prudemment et soyez attentif à votre environnement.
- L'utilisation de la fonction « Performance » peut considérablement modifier le comportement de conduite du SMOOV one. Assurez-vous de pouvoir à tout moment piloter et freiner le fauteuil roulant équipé du SMOOV one en toute sécurité.
- Si vous activez la fonction « Auto Speed », roulez prudemment en anticipant et adaptez la vitesse à l'environnement. La fonction Auto Speed peut être arrêtée à l'aide du bouton d'arrêt de l'unité de commande ou en tournant vers l'arrière la molette de l'unité de commande.

ATTENTION : ne vous laissez pas distraire par l'application mobile Mobility SMOOV pendant la conduite. Soyez toujours attentif à votre environnement. Dans une situation d'urgence, vous devez toujours pouvoir arrêter le fauteuil roulant à l'aide des mains courantes.

La société Alber GmbH décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme du SMOOV one.

Mises à jour

Lorsqu'une nouvelle version de l'application mobile Mobility SMOOV est disponible, vous pouvez la voir sur le Playstore de Google ou l'Appstore d'Apple. L'application mobile Mobility SMOOV vérifie en outre à chaque démarrage si une mise à jour est disponible pour votre SMOOV one. Si un logiciel plus récent est disponible, vous en êtes informé et l'application mobile Mobility SMOOV vous guide dans le processus d'actualisation.

Remarque : vérifiez dans votre compte que vous pouvez recevoir et installer les mises à jour.

Les mises à jour du micrologiciel contribuent à la sécurité de fonctionnement du produit et doivent être installées rapidement. Les mises à jour de sécurité du micrologiciel sont installées automatiquement pour votre sécurité.

Remarque : ce processus peut durer jusqu'à 30 minutes.

Autorisations de l'application mobile

Lors du premier démarrage de l'application, vous êtes invité à accorder des autorisations pour l'application mobile. Pour utiliser l'application mobile Mobility SMOOV, vous devez confirmer ces autorisations. Pour votre protection, la collecte de données n'a lieu qu'à votre initiative, c'està-dire lorsque vous utilisez la fonction concernée.

Remarque : les droits d'accès et leur catégorisation sont prédéfinis par Apple et Google et ne peuvent être modifiés.

2. Généralités

Téléchargement de l'application mobile Mobility SMOOV

L'application mobile Mobility SMOOV peut être téléchargée à tout moment depuis le Play Store de Google pour les systèmes d'exploitation Android ou depuis l'App Store d'Apple pour les systèmes d'exploitation iOS.

Avant d'installer l'application mobile Mobility SMOOV, vérifiez qu'elle est compatible avec la version du système d'exploitation (Android ou iOS) utilisée sur votre smartphone. La version requise pour l'utilisation optimale de l'application mobile est affichée directement dans le Play Store de Google ou l'App Store d'Apple.



Vous trouverez l'application mobile Mobility SMOOV dans votre boutique d'applications à l'aide du mot-clé : SMOOV 010

Remarque : lors du premier démarrage de l'application mobile, il vous sera demandé d'accorder différentes autorisations pour le fonctionnement correct de l'application mobile.

Réglage de la langue

La langue de l'application mobile Mobility SMOOV est définie selon la langue réglée sur votre smartphone. Si votre smartphone est réglé sur une langue non disponible, l'application mobile Mobility SMOOV sera automatiquement affichée en anglais.

Les langues suivantes sont actuellement disponibles :



Établissement de la connexion Bluetooth

Le SMOOV one est équipé de la technologie Bluetooth la plus récente et permet une connexion rapide et une transmission stable des données avec votre smartphone.

- Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone.
- Activez le bloc d'entraînement avec le bouton Marche/Arrêt.
- Démarrez l'application mobile Mobility SMOOV et appuyez brièvement sur le symbole de connexion OO en haut à droite.
 La connexion est en cours d'établissement.

 Appuyez sur « Rechercher un SMOOV one » pour la première connexion. L'adresse de votre SMOOV one est affichée. Sélectionnez-la. L'appareil photo s'ouvre automatiquement. Utilisez-le pour scanner le code QR situé au bas du bloc d'entraînement.

Remarques:

- Si le bloc d'entraînement a déjà été connecté à votre smartphone, la connexion est automatiquement rétablie. Sinon, appuyez sur le symbole de connexion O9 et appuyez sur « Connecter SMOOV one ».
- Vos données sont chiffrées lorsqu'elles sont transmises via la connexion Bluetooth.

Problèmes avec la connexion Bluetooth

Si la connexion Bluetooth entre le smartphone et le SMOOV one n'a pu être établie ou si la connexion Bluetooth est interrompue, d'autres produits communicant dans une plage de fréquences de 2,4 à 5 GHz peuvent en être la cause (p. ex. transmetteurs à micro-ondes, caméras sans fil, babyphones, appareils WLAN).

3. Toutes les fonctions en détail

L'affichage sélectionné, les informations sur les mises à jour du micrologiciel, les erreurs et avertissements ① et le symbole de connexion **OO** sont affichés dans la barre d'état de l'application mobile Mobility SMOOV.

Le symbole de menu \equiv vous permet d'accéder au menu principal de l'application mobile Mobility SMOOV dont les différentes fonctions sont expliquées ci-dessous.

Cockpit

Une fois l'application mobile démarrée, les informations et fonctions de votre SMOOV one sont centralisées dans le cockpit de l'application mobile Mobility SMOOV.



Remarque : l'affichage peut varier pour les systèmes iOS.

- État de charge des batteries

L'état de charge de la batterie de votre bloc d'entraînement et de votre unité de commande est affiché en pourcentage. Cet affichage correspond au bloc d'entraînement/à l'unité de commande. Vous pouvez passer d'un affichage à l'autre à l'aide des touches fléchées $\langle \rangle$.

- Données de conduite

Les touches fléchées $\langle \rangle$ permettent de commuter entre les affichages de la vitesse actuelle, de la distance totale parcourue et de l'autonomie restante.

- Mode de conduite

Le SMOOV one dispose de trois modes de conduite préréglés ainsi que d'un mode de conduite programmable : MY.

- Les modes de conduite en détail

ECO est réglé en usine comme mode de conduite par défaut. Ce mode de conduite permet de se familiariser avec le produit et est conçu pour une utilisation en intérieur.

TOUR offre un réglage équilibré pour la vie quotidienne. Le système réagit peu sensiblement et fournit suffisamment de puissance moteur pour les besoins du quotidien.

SPORT est conçu pour un plaisir de conduite maximal et se distingue par une réactivité élevée et une puissance moteur maximale.

MY : le mode de conduite MY permet de personnaliser le comportement de conduite. Il permet de régler la puissance moteur et le couple moteur. Remarque : vos réglages influencent l'autonomie du SMOOV one.

ATTENTION : le mode de conduite choisi modifie considérablement le comportement de conduite du SMOOV one. Cela se répercute surtout sur la puissance, la réactivité et la marche par inertie du bloc d'entraînement. Testez donc les modes de conduite ou vos réglages avec précaution et dans un endroit suffisamment dégagé. **Vous devez toujours être en mesure d'arrêter le SMOOV one à l'aide des mains courantes du fauteuil roulant en cas de situation d'urgence !**

Auto Speed (en option)

Appuyez sur ce bouton pour activer le mode de conduite Auto Speed, les modes de conduite standard sont désactivés.

- Feu arrière

Cette touche vous permet d'allumer/d'éteindre le feu arrière du bloc d'entraînement.

Tour

La fonction Tour permet d'enregistrer des trajets avec le SMOOV one au moyen des données GPS. À cette fin, vous devez autoriser l'application mobile Mobility SMOOV à accéder aux données GPS de votre smartphone. Avant de commencer un trajet, assurez-vous que la fonction GPS de votre smartphone est activée.

- Démarrer/mettre en pause l'enregistrement du trajet
 Appuyez sur le symbole de démarrage D ou le symbole
 de pause D pour démarrer ou mettre en pause l'enregistrement d'un trajet.
- Terminer l'enregistrement du trajet

Appuyez sur le symbole de fin **O** pour arrêter l'enregistrement actuel. Donnez un nom au trajet et confirmez avec OK.

- Mémoire des trajets

Appuyez sur le symbole de mémoire des trajets <u>lui</u> en haut à droite pour consulter l'historique de vos trajets enregistrés. Si des données GPS sont disponibles pour le trajet enregistré, celui-ci est affiché sur une carte.

- Options de la mémoire des trajets

Faites glisser le doigt sur l'écran de droite à gauche sur l'entrée d'un trajet pour ouvrir les options correspondantes du trajet : exporter, éditer, supprimer.



Remarque : l'affichage peut varier pour les systèmes iOS.

- Exporter un trajet

Appuyez sur le symbole d'export ∴ pour exporter un trajet.

- Éditer un trajet

Appuyez sur le symbole d'édition *⊘* pour changer le nom d'un trajet.

- Supprimer un trajet

Appuyez sur le symbole de suppression 🗇 pour supprimer un trajet.

Navigation

La navigation vous guide jusqu'à votre destination en suivant l'itinéraire le plus adapté aux fauteuils roulants. Elle est incluse dans les fonctions payantes d'amélioration. À cette fin, vous devez autoriser l'application mobile Mobility SMOOV à accéder aux données GPS de votre smartphone.

- Saisie de la destination

Appuyez sur le champ « Sélectionner une destination » et indiquez une destination. Une fois la destination sélectionnée, l'itinéraire optimal le plus adapté aux fauteuils roulants est affiché.

- Démarrer/arrêter le guidage :

Appuyez sur le symbole de démarrage **▷** ou de fin **□**.

Activer/désactiver le guidage vocal :
 Appuyez à cette fin sur le symbole de haut-parleur @.

- Dernières destinations et favoris :

Appuyez sur le champ « Sélectionner une destination ». « Dernières destinations » et « Favoris » s'affichent sur l'écran. Les destinations précédemment saisies sont automatiquement enregistrées comme dernières destinations. Pour supprimer des entrées ou définir des favoris, faites glisser votre doigt de droite à gauche sur une des dernières destinations. Le symbole de suppression in vous permet de supprimer la destination, le symbole de cœur ♡ vous permet de l'ajouter aux favoris.

- Guidage « Domicile »

Définissez l'adresse de votre domicile en appuyant une première fois sur la touche « Domicile ». Vous pourrez modifier ultérieurement votre adresse dans les réglages sous « Mes coordonnées ». L'adresse saisie à cet endroit est enregistrée comme « domicile ».

- Mon revendeur

Définissez votre revendeur en appuyant une première fois sur la touche « Mon revendeur ». Vous pourrez définir ultérieurement votre revendeur dans le point de menu « Informations » à l'aide d'une recherche.

- Planifier un itinéraire

Position actuelle

Pour votre emplacement actuel, appuyez sur le symbole d'emplacement ③.

- Import GPX

Importez des itinéraires prédéfinis au format GPX en appuyant sur le symbole d'import (d). À cette fin, vous devez autoriser l'application mobile Mobility SMOOV à accéder aux fichiers de votre smartphone.

- Télécharger des cartes

Le symbole de téléchargement des cartes (1) en haut à droite vous permet d'accéder à une sélection de pays/ régions. Selon la disponibilité, choisissez une sous-région à l'aide du symbole de flèche >. Une fois la sélection effectuée, appuyez sur le symbole de téléchargement des cartes 4.

ATTENTION : si vous utilisez la « Navigation », roulez prudemment, soyez attentif à votre environnement et ne vous laissez pas distraire par l'application mobile pendant le déplacement avec le SMOOV one. Vous devez toujours être en mesure d'arrêter le SMOOV one à l'aide des mains courantes du fauteuil roulant en cas de situation d'urgence !

Réglages

Dans le point de menu Réglages, vous pouvez effectuer des modifications pour l'application mobile Mobility SMOOV et pour le SMOOV one.

Réglages de l'application mobile

- Acquisition de licences

Dans le point de menu Acquisition de licences, vous avez la possibilité d'acquérir des fonctions supplémentaires pour améliorer votre SMOOV one.



La fonction $\ensuremath{\textbf{Speed}}$ augmente la vitesse maximale de 6 km/h à 10 km/h.

La fonction **Navigation** vous guide jusqu'à votre destination suivant l'itinéraire le plus adapté aux fauteuils roulants et offre en outre un guidage vocal et des cartes hors ligne.



La fonction **Auto Speed** vous permet de reprendre ou de maintenir une vitesse précédemment atteinte manuellement.

La fonction **Performance** permet de régler la vitesse en fonction de l'angle de rotation de la roue motrice.

Pour acquérir les fonctions d'amélioration, vous avez besoin d'un compte pour le Play Store de Google ou l'App Store d'Apple. Vous devez y enregistrer un moyen de paiement valide. Pour terminer le processus d'achat, suivez les dialogues affichés. Vous pouvez ensuite utiliser la ou les fonctions d'amélioration choisies.

Remarque : les fonctions supplémentaires acquises via des achats in-app sont associées au SMOOV one actuellement connecté et ne peuvent être utilisées qu'avec celui-ci.

Mes coordonnées

En saisissant vos coordonnées, elles seront automatiquement intégrées aux e-mails que vous envoyez au SAV de la société Alber. Les données ne sont enregistrées que localement dans l'application mobile. De plus, l'adresse que vous avez indiquée est automatiquement enregistrée comme « Domicile » dans la fonction Navigation.

- Unités de mesure

Sélectionnez ici l'unité de mesure, kilomètres ou miles.

- Langue

La langue de l'application mobile Mobility SMOOV est définie selon la langue réglée sur votre smartphone. Si votre smartphone est réglé sur une langue non disponible, l'application mobile Mobility SMOOV sera automatiquement affichée en anglais.

Réglages du bloc d'entraînement et de l'unité de commande

- Speed

La fonction Speed vous permet de définir la vitesse maximale pour chaque mode de conduite.

Mode de conduite MY

Ce réglage vous permet d'adapter individuellement les paramètres de conduite du bloc d'entraînement. Les curseurs vous permettent de modifier le comportement d'accélération ainsi que la transmission de la force. Plus le réglage est sportif, plus le bloc d'entraînement réagit vivement à vos commandes.

- Auto Speed

La fonction Auto Speed vous permet de reprendre une vitesse atteinte par une accélération manuelle sur les mains courantes en tournant l'unité de commande vers l'avant de manière indéfinie. Cette vitesse est ensuite maintenue jusqu'à ce que vous fassiez tourner la molette de sélection de la vitesse en arrière ou que vous appuyiez brièvement sur la touche Stop de l'unité de commande.

- Performance

La fonction Performance permet de régler individuellement l'angle de désactivation du support de 40° à 55°. Ce dernier est préréglé à 45° en usine.

- Unité de commande

Vous pouvez définir individuellement la réactivité de l'unité de commande à l'aide du curseur. L'unité de commande émet un clic audible lorsqu'elle est actionnée afin de vous aider par ce signal acoustique/haptique à régler la sensibilité.

Côté du montage de la télécommande

Il est éventuellement possible de changer le coté du montage de l'unité de commande pour la passer à gauche.Les réglages d'usine sont corrects.

ATTENTION : si le côté de montage de l'unité de commande est changé, le sens de rotation de l'unité de commande pour l'accélération/la décélération est lui-aussi inversé. Il faut le vérifier avant la première utilisation du SMOOV one.

Appairage de l'unité de commande

Cette partie du menu est destinée à l'apprentissage dans une nouvelle unité de commande.Regardez les recommandations dans le manuel d'utilisation du SMOOV one.

- Autres

Ce menu vous permet de modifier le signal et les options de désactivation. Vous pouvez activer/désactiver la rétro-action visuelle des LED de chargement pendant le chargement. Vous pouvez activer/désactiver la rétroaction acoustique pour la modification de l'état de fonctionnement. En outre, les curseurs vous permettent de régler la durée au bout de laquelle l'unité de commande et le bloc d'entraînement passent en mode veille ou sont désactivés.

Remarque : les erreurs et avertissements ne peuvent pas être désactivés.

Diagnostic

Le menu Diagnostic vous permet de contrôler l'état de fonctionnement actuel de votre SMOOV one. Si des erreurs/avertissements surviennent, ils sont affichés ici en détail ici avec les actions préconisées correspondantes.

Ces erreurs et avertissements sont en outre signalés par un symbole d'information () dans la barre d'état. Cliquez sur ce symbole pour accéder automatiquement au menu Diagnostic.

Remarque : si vous contactez votre revendeur spécialisé ou le SAV de la société Alber en raison d'une erreur/ d'un avertissement, veuillez toujours indiquer le message d'erreur/d'avertissement du diagnostic.

Informations

Le menu Informations vous fournit une multitude d'informations sur votre SMOOV one. Vous y trouverez aussi des indications supplémentaires sur l'utilisation et sur les voyages avec le SMOOV one par exemple.

Contact

Ce menu vous permet de contacter directement la société Alber GmbH. À cette fin, l'application mobile Mobility SMOOV doit être autorisée à passer et à gérer des appels téléphoniques. L'application mobile Mobility SMOOV fait la distinction entre les contacts en Allemagne ou à l'étranger.

L'option Alber international vous affiche automatiquement le partenaire Alber le plus proche (p. ex. revendeur spécialisé). Dans la partie inférieure de l'écran, vous pouvez rechercher vous-même un partenaire Alber dans le monde entier.

www.smoov.com





by Alber GmbH Vor dem Weißen Stein 14 72461 Albstadt, Germany Phone +49 07432 2006-500 Fax +49 07432 2006-299 contact@smoov.com